Hârtia decorativă: decorul la exterior, liniile la interior

O probă simplă înainte de decupare, cu fișierele pe care le ai deja.

1. Alege fișierele pentru probă

În zona „Pentru imprimat”, deschide „124 de hârtii pentru cadouri”. Descarcă arhiva Hartii-Cadou.zip și extrage fișierele din ea, apoi citește instrucțiunile din pachet. Pentru această probă, alege un fișier JPG sau PNG pe care îl poți deschide și imprima.

Din pachetul „Șabloane de cutii și ghid de ambalare”, alege Sablon-03.pdf, cutia cu capac separat. Aici pregătești hârtia; pentru pliere ai deja lecția „Fă o cutie cadou cu capac, pas cu pas”.

- Ai nevoie de o foaie de hârtie obișnuită, format A4, pentru verificarea imprimantei.
- Pentru proba cu decor, ai nevoie de hârtie, creion și riglă.
- Imprimanta pe care o folosești deja; nu ai nevoie de un aparat de tăiere.

2. Descoperă pe ce față imprimă

Nu presupune că foaia se pune cu fața în sus sau în jos. Modul în care pui foaia în tavă diferă de la o imprimantă la alta. Folosește întâi hârtie obișnuită și setează imprimanta să imprime pe o singură față.

1. Scrie un „A” mic într-un colț al foii de probă. Desenează o săgeată spre marginea care intră prima în imprimantă.
2. Pune foaia în tavă și notează dacă fața cu litera A este în sus sau în jos.
3. Imprimă o singură pagină din tiparul ales.
4. Privește rezultatul: tiparul este pe fața cu A sau pe cealaltă? Partea de sus a tiparului este spre vârful săgeții sau în direcția opusă?
5. Păstrează foaia și notează cum ai pus-o în tavă. Dacă schimbi tava sau imprimanta, repetă proba.

În tavă, fața cu litera A a fost: în sus / în jos:

_____

Tiparul a apărut: pe fața A / pe cealaltă față:

_____

Partea de sus a tiparului este: spre vârful săgeții / în direcția opusă:

_____

3. Imprimă decorul, apoi tiparul

Dimensiunea cutiei depinde de scara la care imprimi tiparul. Nu micșora tiparul doar ca să ascunzi o margine albă. Pentru prima probă, un desen care arată bine din orice direcție este mai ușor de folosit decât unul care trebuie orientat într-un anumit fel.

1. Deschide hârtia decorativă aleasă și verifică previzualizarea pe A4. Imprimă o singură foaie, apoi lasă cerneala să se usuce.
2. Pe baza probei, reintrodu foaia astfel încât imprimanta să imprime pe fața albă.
3. Deschide PDF-ul tiparului. Selectează formatul A4 și scara de imprimare 100%, fără ajustare automată la dimensiunea paginii. Păstrează aceeași scară pentru corp și capac.
4. Imprimă tiparul pe fața albă. Înainte de decupare, măsoară segmentul de control: trebuie să aibă 50 mm.
5. Ține foaia în dreptul unei surse de lumină, ca să vezi prin ea. Verifică dacă decorul acoperă toate suprafețele care vor rămâne la exterior. Marginile albe ale imprimantei pot ajunge pe o latură vizibilă.

4. Corectează înainte să folosești cartonul

Ce observi	Ce faci
Decorul și liniile sunt pe aceeași față.	Repetă proba pe hârtie obișnuită ca să verifici cum trebuie pusă foaia în tavă. Folosește o foaie nouă pentru varianta corectă.

Segmentul de control nu are 50 mm.	Verifică A4 și 100%. Dezactivează opțiunea de ajustare la dimensiunea paginii și imprimă din nou tiparul.
O margine albă ajunge pe exterior.	Păstrează scara tiparului. Pentru această probă poți lăsa marginea vizibilă; pentru varianta finală, copiază conturul și liniile de pliere ale tiparului pe cartonul decorativ pe care îl ai.
Desenul apare răsturnat pe o latură.	Pliază întâi proba fără adeziv și verifică fiecare față. Alege un desen care arată bine din orice direcție, ca să nu mai fie nevoie să-i verifici orientarea pe fiecare latură.
Liniile de tăiere ies din pagină.	Nu decupa un contur incomplet. Verifică orientarea paginii și folosește pentru trasare un tipar imprimat corect, cu întregul contur vizibil.

5. Încheie proba

Cu proba din hârtie verifici orientarea decorului și dacă se potrivește capacul, nu rezistența cutiei. Înainte să folosești carton de 180–250 g/m², verifică dacă imprimanta poate imprima pe carton de acest gramaj. Dacă nu, imprimă tiparul pe hârtie și trasează-l pe cartonul pe care îl ai.

Hârtia imprimată nu trebuie să atingă direct alimentele. Păstrează produsele alimentare în ambalajele lor originale, închise.

1. Decupează și pliază proba după instrucțiunile modelului 03. Ține decorul spre exterior și liniile spre interior.
2. Potrivește capacul fără să forțezi. Verifică decorul pe capac și pe fiecare latură.
3. Păstrează lângă imprimantă foaia de probă cu litera A și săgeata. Notează fișierul decorativ folosit și setările care au funcționat.

- Decorul este la exterior.
- Liniile tiparului sunt la interior.
- Segmentul de control măsoară 50 mm.
- Corpul și capacul se potrivesc fără forțare.